



Byg din egen secchiskive

Du skal bruge:

- en hvid plade. Det kan være låget fra en spand, låget fra en skyrbøtte eller andet. Det vigtigste er, at den er hvid
- en tynd snor, fx flagline
- noget tungt, fx en hulsten, en stor møtrik, et stykke bly eller lignende

Bor hul midt i den runde hvide plade.

Før snoren gennem hullet og bind hulstenen på undersiden.

Lav markeringer på snoren for hver halve eller hele meter. Markeringerne kan laves ved at binde knuder på snoren eller sætte farvet tape på snoren.

Nu har du en secchiskive, så du kan måle sigtddybden.

Vælg et sted, hvor man ikke kan se bunden, fx en bro. Sænk forsigtigt Secchi-skiven ned i vandet, indtil I ikke længere kan se den. Hiv langsomt skiven op igen til den netop kommer til syne igen. Dette er sigtddybden, og den præcise dybde kan aflæses via markeringerne på snoren.

God fornøjelse 😊

